



威騰有限公司

Weiteng Technology Co., Ltd

威騰有限公司實驗室

水質檢驗報告

行程代碼：MDWA200812Z00

委託單位：富聯工程顧問股份有限公司

計劃名稱：新北市109年海洋環境污染監測與應處計畫

樣品基質：海灘水質

樣品編號：W08000701~09

採樣單位：威騰有限公司

採樣地點：新北市

採樣時間：109年08月13日10時20分

至：109年08月13日13時45分

收樣時間：109年08月13日15時00分

報告日期：109年09月02日

報告編號：W/2020/080007

聯絡人：簡國泓

電話/傳真：07-5881580ext 105 / 07-5881540

備註：1.本報告共2頁，分離使用無效。

2.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

3.低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：

簡國泓

威騰有限公司 高雄市左營區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

(第1頁，共2頁)

報告專用章

威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管：簡國泓



威騰有限公司
Weisang Technology Co., Ltd.

威勝有限公司實驗室
水質檢驗報告

樣品編號：SV08000701-02

[illegible]

威特有限公司 高塘市上榮區站前路88號 TEL:(07)5881580 FAX:(07)5881540

報告專用章

威騰有限公司

負責人：黃昌源

檢驗室主管:簡國泓

水質樣品檢驗報告

行樣代碼：X200814003FI

委託單位：威鵬有限公司

計畫名稱：新北市109年海洋環境污染監測與應處計畫

樣品基質：海邊水質

樣品編號：PW8051901-09

採樣單位：委託單位自行採樣

採樣地點：新北市(委託單位提供)

採樣時間：109年08月13日 *時*分 (國標)

收樣時間：109年08月13日 15時08分

報告日期：109年08月28日

報告編號：PW/2020/80519

聯絡人：吳榮成

電話/傳真：02-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：呂泉榮(FI-16)。

2.本報告共2頁，分離使用無效。

3.檢測項目有標示“*”者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。

4.检测方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL係低於檢量線最低點濃度時，以“<檢測報告最低位數單位值”表示，並括號註明其實測值。

5.本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

6.採樣時間由委託單位提供。

聲明書：(一)茲保證本檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權榮成

檢驗室主管：

郭淑清

(第1頁，共2頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式係<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件則與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責。此文件不助報當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或由解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上嚴厲之追訴。除另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 0320789

威騰有限公司

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH 值 (pH/溫度℃)±0.1	EC (µmho/cm)	餘氯 (mg/L)	DO					水位(m)
				溶氧值	溫度	飽和 DO%	鹽度	大氣 壓力	
				mg/L	℃	%	psu	mbar	
V08000701	8.25 / 31.1 8.27 / 31.1 平均 8.26 / 31.1	49500	X	5.53	31.1	87.2	32.6	1014	32.8
V08000702	8.16 / 31.0 8.18 / 31.0 平均 8.17 / 31.0	49800	X	5.50	31.0	80.4	32.9	1014	32.9
V08000703	8.01 / 30.8 8.01 / 30.8 平均 8.01 / 30.8	49900	X	5.55	30.8	81.9	33.0	1014	32.8
V08000704	8.18 / 33.5 8.12 / 33.5 平均 8.15 / 33.5	48400	X	5.53	33.5	81.7	32.0	1014	33.0
V08000705	8.17 / 33.7 8.15 / 33.7 平均 8.16 / 33.7	48200	X	5.51	33.7	81.5	31.8	1014	33.0
V08000706	8.15 / 34.0 8.15 / 34.0 平均 8.15 / 34.0	48000	X	5.52	34.0	80.8	31.7	1014	33.1
V08000707	8.07 / 34.8 8.08 / 34.8 平均 8.078 / 34.8	46400	X	5.88	34.8	88.7	30.5	1014	33.2
V08000708	8.16 / 34.9 8.16 / 34.9 平均 8.16 / 34.9	49300	X	5.97	34.9	90.6	32.8	1014	33.1
V08000709	8.19 / 34.7 8.18 / 34.7 平均 8.189 / 34.7	49700	X	5.98	34.7	91.0	32.9	1014	33.1
	/ /								
	平均 /								
	/ /								
	平均 /								
	/ /								
	平均 /								

樣品總數量：

PE 瓶 2 L :	X	玻璃瓶 1 L :	X	PE 袋 :	X	其他 :	X
PE 瓶 1 L :	X	玻璃瓶 500ml :	X	無菌袋 :	18		
PE 瓶 500ml :	X	玻璃瓶 250ml :	X	折疊水袋 :	5		
PE 瓶 250ml :	X	玻璃瓶 40ml :	X				

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>王新華</u> 會檢人員： <u>X</u> 運送人員： ☒ 同採樣人員/ <u>15:00</u> 樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處 4℃ 冷藏 ☐ 室溫 ☐ 其他 _____	樣品狀況： ☒ 符合保存方法 ☐ 不符合保存方法 樣品運送方式： ☒ 郵寄/快遞 ☐ 公積車 ☐ 委託單位自行運送	☐ 超過保存期限 ☐ 未冷藏 ☐ 容器不符/破損 ☐ 未加蓋 ☐ pH 不符合 ☐ 未貼封條 ☐ 其他 _____
---	--	---

收樣人/日期/時間：張紫綬 2020.8.13 15:00

審核：陳文彬 2020.8.14

威騰有限公司

現場檢驗項目：

樣品編號 (或序號)	pH 值 (pH/溫度℃)±0.1		EC (μmho/cm)	餘氯 (mg/L)	DO					水量 (m³/min)	水位(m)
					溶氧值	溫度	飽和 DO%	強度	大氣 壓力		
					mg/L	℃	%	psi	mbars		
W08000801	/	/									
	平均	/									
W08000901	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									
	/	/									
	平均	/									

樣品總數量：

PE 瓶 2 L :	☒	玻璃瓶 1 L :	☒	PE 袋 :	☒	其他 :	☒
PE 瓶 1 L :	☒	玻璃瓶 500ml :	☒	魚苗袋 :	☒		
PE 瓶 500ml :	☒	玻璃瓶 250ml :	☒	折疊水箱 :	☒		
PE 瓶 250ml :	☒	玻璃瓶 40ml :	☒				

樣品運送及保存：

採樣人員： <u>王南華</u> 會採人員： <u>*</u> 運送人員： ☒ 同採樣人員 / <u>15:00</u> 樣品保存方法： ☐ 暗處避光 ☒ 暗處 4℃ 冷藏 ☐ 室溫 ☐ 其他	樣品狀況 ☒ 均符合保存方法 ☐ 不符合保存方法 樣品運送方式： ☐ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行運送	☐ 超過保存期限 ☐ 容器不符/破損 ☐ pH 不符合 ☐ 其他 ☐ 未貼封條	☐ 未冷藏 ☐ 未加蓋
--	---	--	--

收樣人/日期/時間：張榮發 2020.8.13 15:00

審核：陳文君 2020.8.14

水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

◎計畫名稱或採樣地點： 新北市 109 年海洋環境污染監測與應處計畫

◎使用/校正日期： 2020.8.13

◎使用人員： 王俞安

儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
溫度計/pH 計		WTW pH 3310		WT pH 02		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W217 NIEA W424	
儀器校正				校正後確認(pH= 7)		零點電位(mV)		斜率	
pH	mV	mV	mV	實測值/溫度(℃): 7.018 / 30.5		(-25 ~ 25)		(mV/pH)	
溫度(℃)	30.5	30.5	30.5	理論值: 200					
編號	201909-01-13	201909-01-13	201909-01-13	編號: 201909-04-03					
分裝日期	2019.8.10	2020.8.10	2020.8.10	分裝日期: 2020.8.10					
						-2.8		-56.6	
◎pH 計使用注意事項									
1. pH 校正後會自動評估電極狀況，並顯示零點電位及斜率，需符合允收範圍。									
2. 確認作業時，需紀錄確認 buffer 溫度及測值，此時測值與該溫度下之 pH buffer 理論值不可超出±0.05 之誤差。									
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
導電度計		WTW Cond 3110		WT Cond 02		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W203	
0.01N KCl 標準溶液校正				標準讀值		電極常數 (cm ⁻¹)		電極確認值 μmho/cm	
標準溶液編號: 20200406-11-01				μmho/cm		0.450-0.500		(容許誤差如注意事項)	
分裝日期: 2020.8.10				1409		0.476		1410	
查核溶液編號: 20200701-13-01				◎導電度計使用注意事項					
分裝日期: 2020.8.10				查核確認標準液(0.01N KCl)允收範圍: 1384-1440 μmho/cm (25℃)					
儀器名稱		儀器型號		儀器編號		使用狀況		檢驗方法	
溶氧計		WTW Oxi 3310		WT Oxi 02		☒ 良好 ☐ 異常		NIEA W455	
大氣壓力值比對		☒ 是 ☐ 否-量測儀器提出前與實驗室標準大氣壓力計比對值誤差需小於 1%。 提出件(mbar): 1015 標準件(mbar): 1010							
電極檢查		☐ 是 ☒ 否-電極內是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否有氣泡。 ☐ 是 ☒ 否-電極薄膜表面是否光滑且無黴菌。 ☐ 是 ☒ 否-電極是否破損。							
飽和溶氧確認		實測值(mg/L)		溫度 (℃)		溶氧百分比(%)		斜率	
		2.59		30.8		102.1		0.81	
◎溶氧計使用注意事項									
1. 每日出發前，需先進行飽和溶氧確認工作，溶氧百分比允收範圍(100±3%)。									
2. 測定樣品前需先以導電度計確認鹽度值，若鹽度值大於 0.1psu 則手動輸入鹽度值，進行鹽度補償。									
3. 校正後儀器會自動評估電極狀況，並顯示相關斜率值。									
斜率值		0.7-1.25		0.6-0.7				<0.6 或 >1.25	
電極狀況		良好		電極液將耗竭，需補充電極液或清洗電極				電極校正無效	

複審人員： 胡建宏